

AAS AERSTAR 4



Filtr AERSTAR AAS 4 z obudową

Wkłady worków filtracyjnych usunięte z góry.

Ten model filtra AERSTAR nie jest w silosie lub innych zbiornikach montowany, lecz na nich. Wentylator jest potrzebny w miejscach, gdzie filtr nie będzie mógł przezwyciężyć oporów powietrza nawiewanego.